

<u>info@comagic.ru</u>, <u>www.comagic.ru</u> ИНН 7710311878, КПП 772801001, ОГРН 1037739054682

## Настройка Yealink SIP-T20P,T22P,T26P, T28P

1. Подключить Yealink к сети электропитания, кабель Интернет к разъему Internet.

2. Узнать IP адрес можно через панель телефона, нажав на клавишу Меню → Статус.

3. В верхней строке отобразится IP-адрес телефона. Вводим этот адрес в адресной строке вашего браузера (например 192.168.0.100). Откроется Web-интерфейс телефона.

4. Логин по умолчанию «admin», пароль «admin».

5. Открываем вкладку SIP-аккаунт и заполняем следующие поля:

SIP-аккау	унт	SIP-аккаунт 1 👻	
Основны	e >>		
	Статус	Зарегистрировано	
	Активная линия	🖲 Вкл. 🔘	Выкл.
	Лейбл	sip логин	0
	Отображаемое имя	sip логин	0
	Идентификационное имя	sip логин	0
	Имя пользователя	sip логин	0
	Пароль		0
	SIP-сервер	voip.uiscom.ru	Порт 9060 🕜
	Использовать Outbound Proxy-сервер	Выключено -	0
	Outbound Proxy-cepsep	[	Порт 5060 🕜
	Протокол	UDP .	0
	Дополнительный Outbound Proxy- сервер		Порт 5060 🕜
	NAT	Выключено	0
	STUN-сервер	stun.voipuser.org	Порт 3478 🕜

- 6. Нажимаем «Подтвердить».
- 7. Далее открываем вкладку Кодеки, оставляем только РСМА.

SIP-аккаунт		SIP-аккаунт 1 👻	-
Основные >>			
Кодеки >> 🕜	1		
	Неиспользуемые кодеки G722_53 G723_53 G723_63 G726-16 G726-24 G726-32 G726-40	Используемые кодеки РСМИ РСМА G729 <<<	
	*	÷	

- 8. Нажимаем «Подтвердить».
- 9. Настройка завершена.