

<u>info@comagic.ru</u>, <u>www.comagic.ru</u> ИНН 7710311878, КПП 772801001, ОГРН 1037739054682

Настройка Yealink W52P

1. Подключить Yealink к сети электропитания, кабель Интернет к разъему Internet.

2. После включения базы и трубки, трубка автоматически зарегистрируется на базе, если необходимо зарегистрировать дополнительную трубку, удерживайте 2 секунды на базе кнопку "Pagining", затем, на трубке, нажмите кнопку "OK", далее выбираете "Настройки", затем "Регистрация Трубки" и "Зарегистрировать трубку", далее выбрать нужную базу, и нажать "OK". Трубка сообщит об успешной регистрации.

3. Узнать IP адрес можно через панель телефона, нажав на клавишу Меню → Статус → Состояние Системы.

4. В верхней строке отобразится IP-адрес телефона. Вводим этот адрес в адресной строке вашего браузера (например 192.168.0.100). Откроется Web-интерфейс телефона.

5. Логин по умолчанию «admin», пароль «admin».

			-	0	_				
Основные	Aucayur	Аюдунт1	•				Примечание		
Расширенные	Статус регистрации	Зарегистрировано	_	_			Отображаемое имя		
	Аккаунт	Включено	•	0			Данное имя будет использовано в качестве Cal		
кодеки	Лейбл	Sip login	4	0			ID.		
Маршрутизация	Отображаемое имя	Sip login		0			Имя регистрации Иня или SIP ID учетной		
Инн трубки	Иня регистрации	Sip login		0			записи SIP-провайдера, которые используются для		
	Иня пользователя	Sip login		0			аутентификации.		
	Пароль	Sip password		0			Имя пользователя Имя или SIP ID учетной		
	SIP-cepsep	voip.uiscom.ru		Порт	9060	0	записи SIP-провайдера. Част совпадает с именем		
	Использовать Outbound-cepsep	Отключено	•	0			регистрации. NAT Traversal Определяет использования функции STUN-сервера. Nortel Proxy Require Специальный паранетр толи пов соверсов Nortel		
	Outbound-cepsep			Порт	5060	0			
	Транспорт	UDP		0					
	Дополнительный Outbound-cepsep			Порт	5060	0			
	NAT Traversal	Отключено	•	0			Hanpumep:		
	STUN-cepsep			Порт	3478	0			
	Nortel Proxy Require			0					
	Аноничный вызов	Отключено		0					
	Отклонить аноним. вызов	Отключено		0					
				1					
	Сохранить	Отмена							

6. Открываем вкладку SIP-аккаунт и заполняем следующие поля:

- 7. Нажимаем «Сохранить».
- 8. Далее открываем вкладку Кодеки, оставляем только РСМА.

		выход	
Yealink	Статус Аккаунт	Сеть Телефон Контакты	Доступ
Основные	Аккаунт	Axxayer1 💌 🛿	Примечание
Расширенные	Аудиокодеки		Кодеки Выберите кодеки для
Кодеки	Неиспользуеные	Используеные	использования.
Маршрутизация	PCMU G723_53 G723_63	* POMA * 6729	
ныя трубки	G722 G726-32 LBC_13_3		
	LBC_15_2		
	Сохраниты	Отнена	

- 9. Нажимаем «Сохранить».
- 10. Настройка завершена.