

## Настройка D-Link DPH-150S

1. Подключить D-link к сети электропитания, кабель Интернет к разъему WAN.
2. Узнать IP адрес можно через панель телефона, нажав на клавишу Меню → IP Address.
3. В верхней строке отобразится IP-адрес телефона. Вводим этот адрес в адресной строке вашего браузера (например 192.168.0.100). Откроется Web-интерфейс телефона.
4. Логин по умолчанию «admin», поле с паролем должно быть пустым.
5. Открываем вкладку VOIP → SIP и заполняем следующие поля:

Firmware Version: GE\_1.00

**D-Link**

DPH-150S // ОСНОВНОЕ СЕТЬ **VOIP** ТЕЛЕФОН ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОД

SIP

Stun

План набора номера

**Выбор SIP-линии**

SIP 1 ▼ Загрузка

**Основные настройки**

|                     |                  |                         |                                     |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Статус регистрации: | Зарегистрировано | Отображаемое имя:       | Sip Login                           |
| Имя сервера :       | UIS              | Адрес Proxy-сервера:    |                                     |
| Адрес сервера:      | voip.uiscom.ru   | Порт Proxy-сервера:     |                                     |
| Порт сервера:       | 5060             | Имя пользователя Proxu: |                                     |
| Имя учетной записи: | Sip Login        | Пароль Proxu:           |                                     |
| Пароль:             | Sip password     | Домен Realm:            | voip.uiscom.ru:9060                 |
| Номер телефона:     | Sip Login        | Включить регистрацию:   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Применить

6. Нажимаем «Применить».
7. Далее открываем вкладку Телефон → DSP, оставляем только g711A.

|                |  |  |                    |   |              |              |       |
|----------------|--|--|--------------------|---|--------------|--------------|-------|
| DPH-150S //    | ОСНОВНОЕ                                 | СЕТЬ                                     | VOIP               | <b>ТЕЛЕФОН</b>                            | ОБСЛУЖИВАНИЕ | БЕЗОПАСНОСТЬ | ВЫХОД |
| <b>DSP</b>     | <b>Настройка DSP</b>                     |  |                    |   |              |              |       |
| Услуги         | Первый кодек:                            | <input type="text" value="g711Alaw64k"/> | Второй кодек:      | <input type="text" value="g711Ulaw64k"/>  |              |              |       |
| Цифровая карта | Третий кодек:                            | <input type="text" value="g729"/>        | Четвертый кодек:   | <input type="text" value="g723"/>         |              |              |       |
| Адресная книга | Пятый кодек:                             | <input type="text" value="g729"/>        | Шестой кодек:      | <input type="text" value="g729"/>         |              |              |       |
| Function Key   | Handdown Time:                           | <input type="text" value="200"/> мсек    | Тип звонка :       | <input type="text" value="Тип 1"/>        |              |              |       |
|                | Громкость ввода:                         | <input type="text" value="3"/> (1-9)     | Громкость вывода:  | <input type="text" value="5"/> (1-9)      |              |              |       |
|                | Громкость динамика:                      | <input type="text" value="5"/> (1-9)     | Громкость звонка:  | <input type="text" value="5"/> (1-9)      |              |              |       |
|                | Полезная нагрузка для G729:              | <input type="text" value="20мсек"/>      | Настройка тона:    | <input type="text" value="Китай"/>        |              |              |       |
|                | Отметки времени G722:                    | <input type="text" value="160/20мсек"/>  | G723 Bit Rate:     | <input type="text" value="6,3кб/с"/>      |              |              |       |
|                | VAD:                                     | <input type="checkbox"/>                 | Dtmf Payload Type: | <input type="text" value="101"/> (96-127) |              |              |       |
|                | <input type="button" value="Применить"/> |  |                    |   |              |              |       |

8. Нажимаем «Применить».

9. Настройка завершена.